

Veiledning Cessna 182 Pro 2,4 GHz Gyro LED Ready to Fly RTF

Pakk ut modellen og sjekk at ingen deler er skadet eller mangler. Les ALLTID gjennom både denne veiledningen og manualen før man starter montering.

Understell monteres kun hvis man ønsker å ta av fra helt slett underlag som asfalt eller betong. Anbefales ikke nybegynnere. Det sikreste og enkleste er å kaste modellen rett frem litt oppover på en stor åpen gresslette eller snø om vinteren. Pass på at der ikke er noe trær, hus eller andre hindringer som modellen kan treffe. Man bør minst ha 100 meter fri sikt i alle retninger.

Start med å montere vingen. Den lille hvite pluggen til diodene settes i den ledige sokkelen ute på kanten av på den grønne kontrollplaten. Det er viktig at pluggen settes i rett vei. Sikre så vingen i bakkant med en av de medfølgende skruene. Obs! Vent helt til slutt med å montere propellen.

Sett så 4 stk AA batterier i fjernkontrollen. Pass på at gassen (venstre stikke) står helt av dvs helt ned. Slå på kontrollen. Den piper kort og lyset blinker for så å lyse stabilt. Sjekk så at den lille bryteren under modellen står i OFF stilling. Sett i et ferdig oppladet batteri og plugg de to hvite pluggene sammen. Slå så den lille hvite bryteren over til ON posisjon. Da blinker diodene for så å lyse stabilt. Gi forsiktig gass med venstre stikke slik at motoren starter. Noen ganger så må man føre stikka helt frem en gang før motoren virker.

Sett deg grundig inn i kontrollene på fjernkontrollen. Venstre stikke er gass og kun det. De to små trimknappene på samme side har ingen funksjon. Høyre stikke kontrollerer høyde og sving. Stikka ned/tilbake så går høyderoret opp og modellen stiger. Stikka opp/frem så går høyderoret ned og modellen setter nesen nedover. Sideroret virker tilsvarende. Stikka til venstre og modellen svinger mot venstre. Stikka mot høyre og modellen svinger mot høyre. Med de to trimknappene ved siden av stikka så kan man finstille rorene slik at de står helt rett når man slipper stikka.

Den runde knappen oppe til venstre på kontrollen skifter mellom ekspert og nybegynner mode. Nybegynner = lite utslag på rorene. Ekspert = fullt utslag på rorene. Er man nybegynner anbefaler vi lite utslag. Den runde tilsvarende knappen på høyre side slår av og på gyroen. Lyset i fronten skifter også farge slik at må vet om gyroen er av eller på i luften. Gyro på; så både ser man og hører at

den justerer rorene hvis man beveger på modellen. Gyro av; rorene står helt i ro samme hvor mye man beveger på modellen.

Nå er det tid for å montere propellen. Sett bryteren under modellen i OFF posisjon eller koble fra batteriet i modellen og slå av kontrollen. Propellen skyves inn på akslingen i fronten med den rette siden fremover. Buen på propellbladene skal vende inn mot modellen. Snur man propellen feil vei så får man dårlig trekraft. Så setter man på den svarte spinneren (konen) og skrur en av de medfølgende skruene helt inn i senter. Obs! Nå må man være veldig forsiktig når man setter den hvite bryteren i ON posisjon med batteriet tilkoblet, siden propellen kan gjøre stor skade hvis motoren starter opp uforvarende.

Oppstart: Ladd alltid batteriet fullt opp og bruk det umiddelbart. Pass på at propellen er fri. Slå først på kontrollen med gassen helt av/ned. Plugg så til batteriet i modellen og sett bryteren under modellen i ON posisjon. Pass på at propellen er fri. Hold modellen godt fast og skyv sakte gasstikka opp/fremover. Sjekk at alle ror virker som de skal og still inn kontrollen som beskrevet ovenfor.

Hvis man er nybegynner så anbefaler vi at man setter den venstre runde knappen i begynnermode dvs lite utslag på rorene. Vi anbefaler også at man setter den høyre runde knappen i gyromode dvs gyroen påslått.

Velg ALLTID en vindstille dag for første prøvetur. Det beste er å kaste modellen i vei på en stor slette med mykt gress eller snø i tilfelle modellen faller ned. Husk da å slå av motoren, helst før den tar bakken slik ikke motoren tar skade.

Det er alltid lurt å få hjelp av noen som har flydd slike modeller før da det kan ta litt tid med prøving og feiling før man lykkes.

Obs! Husk alltid å sette bryteren under modellen i OFF posisjon, eller koble fra batteriet, når du ikke bruker modellen. Hvis ikke så kan batteriet bli tappet ned og ødelegges.

Der finnes en rekke videoer på Youtube som beskriver både montering og bruk av denne eller tilsvarende modell.

Har du spørsmål eller lurer på noe så står vi alltid til rådighet enten via telefon eller epost. Er uhellet ute og du trenger hjelp eller veiledning til reparasjon så ta kontakt. Vi er også behjelpelig med å skaffe reservedeler hvis det trengs.

Modell Hobby Butikken
www.modellflybutikken.no